

So wird es gemacht!



Legen Sie Ihre Wandfolie auf eine stabile und ebene Oberfläche, und streichen Sie fest mit dem Rakerl über die transparente Übertragungsfolie.

Positionieren Sie die Wandfolie nun an der gewünschten Stelle. Markieren Sie die Ecken der Folie mit einem Bleistift, um später die genaue Position wieder zu finden.



Jetzt Legen Sie Ihr Motiv wieder auf die ebene Oberfläche, die transparente Übertragungsfolie zeigt in Richtung der Unterlage und Sie blicken auf das Trägerpapier mit dem grauen Karomuster. Beginnen Sie nun vorsichtig damit, das Trägerpapier sehr flach abzuziehen. Achten Sie hierbei stets darauf, dass das Motiv an der transparenten Folie klebt.

Sobald Sie die Transparente Folie samt Motiv abgelöst haben, kann sie an der Wand angebracht werden. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass weder Staub noch Fett auf die Klebeschicht kommen.



Richten Sie die Wandfolie anhand der Bleistiftmarkierungen aus. Jetzt drücken Sie die Folie vorsichtig an und streichen anschließend fest von innen nach außen mit dem Rakerl darüber.

Sie können die Übertragungsfolie nun langsam abziehen, auch dies sollte wieder in einem flachen Winkel geschehen. Sollten einzelne Teile der Wandfolie nicht an der Wand haften bleiben, so legen Sie die Übertragungsfolie wieder auf und rakeln kräftig darüber.



Tipp: Große Wandfolien sollten zu zweit angebracht werden.

Bei Fragen rund um die Anbringung Ihrer Wandfolie stehen wir Ihnen gerne telefonisch mit professionellem Rat zur Seite.
© wandfolienshop.de